



セレクトスイッチ

販売単位：1個

品名・外観	ノッチ仕様		接点	接点構成	形番（ご注文形番）	
					端子形状	
					はんだづけ兼用タブ端子形	プリント基板用端子形
丸形 HA1S形 	90°-2ノッチ	各位置停止（手動） 	金接点	1c	HA1S-2C1	HA1S-2C1V
			銀接点	2c	HA1S-2C2	HA1S-2C2V
				1c	HA1S-2C5	—
				2c	HA1S-2C6	—
		右リターン （右→左、自動復帰） 	金接点	1c	HA1S-21C1	HA1S-21C1V
			銀接点	2c	HA1S-21C2	HA1S-21C2V
				1c	HA1S-21C5	—
				2c	HA1S-21C6	—
	45°-3ノッチ	各位置停止（手動） 	金接点	2c	HA1S-3C2	HA1S-3C2V
			銀接点	2c	HA1S-3C6	—
		右リターン （右→中、自動復帰） 	金接点	2c	HA1S-31C2	HA1S-31C2V
			銀接点	2c	HA1S-31C6	—
		左リターン （左→中、自動復帰） 	金接点	2c	HA1S-32C2	HA1S-32C2V
			銀接点	2c	HA1S-32C6	—
角丸形 HA3S形 	90°-2ノッチ	各位置停止（手動） 	金接点	1c	HA3S-2C1	HA3S-2C1V
			銀接点	2c	HA3S-2C2	HA3S-2C2V
				1c	HA3S-2C5	—
				2c	HA3S-2C6	—
		右リターン （右→左、自動復帰） 	金接点	1c	HA3S-21C1	HA3S-21C1V
			銀接点	2c	HA3S-21C2	HA3S-21C2V
				1c	HA3S-21C5	—
				2c	HA3S-21C6	—
	45°-3ノッチ	各位置停止（手動） 	金接点	2c	HA3S-3C2	HA3S-3C2V
			銀接点	2c	HA3S-3C6	—
		右リターン （右→中、自動復帰） 	金接点	2c	HA3S-31C2	HA3S-31C2V
			銀接点	2c	HA3S-31C6	—
		左リターン （左→中、自動復帰） 	金接点	2c	HA3S-32C2	HA3S-32C2V
			銀接点	2c	HA3S-32C6	—
		両リターン （左・右→中、自動復帰） 	金接点	2c	HA3S-33C2	HA3S-33C2V
			銀接点	2c	HA3S-33C6	—

●ハンドル色：黒、方向表示キャップ：白

□ 接点動作

ノッチ仕様		接点構成	ノッチ位置と接点動作（TOP VIEW）			
			↙（左）	↑（中央）	↘（右）	
90° 2 ノッチ		各位置停止				
		右リターン （右→左、自動復帰）	2c			
45° 3 ノッチ		各位置停止	2c			
		右リターン （右→中、自動復帰）				
		左リターン （左→中、自動復帰）				
		両リターン （左・右→中、自動復帰）				