

## 目次

ごあいさつ

安全上の注意事項	1~2
目次	3
1. 本製品のご確認	3
2. 本製品の特徴	3
3. 本製品の仕様	3
4. 各部の名称	5
5. 操作方法	5
5-1 モーターとヘッドの接続	
5-2 パワーパックへの接続	
5-3 手元スイッチの操作	
6. カーボンブラシ（カールコード）の交換	6
7. オプションアクセサリ	7
8. 修理を依頼される前に	7
9. 保守・点検について	7

※この説明書はミニモ ワンシリーズ **Ver.2** の各モーター共有です。

・KM112   ・KM112H   ・KM112G  
 ・KM212   ・KM212H   ・KM212L  
 ・KV112H   ・KV212    ・KV212H

## 1. 本製品のご確認

本体及び標準付属品をご確認ください

本体  
モーター 1台



※写真はKM212H

カーボンブラシ 1セット（2ケ）



モーター	カーボン ブラシ
KV112H	KE-605
KV212H	KE-580
KM112H	KE-575
KM212H	KE-580
KV212	KE-580
KM112	KE-575
KM212	KE-580
KM212L	KE-580
KM112G	KE-575

取扱説明書（本書）



図-1

### 【使用可能なパワーパック】

ミニモ 1 シリーズ Ver.2（2013年以降）のパワーパック  
C2012/C2112/C2212のみとなります。

ミニモ 1 シリーズ Ver.2（2013年以降）以外のパワーパック  
ではご利用頂けません。



ハンドピース

図-2

※ハンドピース以外は本製品に含まれません。  
別途ご購入ください。