

マスタ・ローカルユニット

MELSEC iQ-Rシリーズ用

RJ61BT11

CC-Link V2



入出力占有点数 : 32点
占有局数 (ローカル局時) : 1~4*1 (任意に設定可能)

MELSEC iQ-Fシリーズ用

FX5-CCL-MS

CC-Link V2



入出力占有点数: 8点*2
占有局数 (インテリジェントデバイス局時) : 1~4 (任意に設定可能)

MELSEC-Qシリーズ用

QJ61BT11N

CC-Link V2



入出力占有点数 : 32点
占有局数 (ローカル局時) : 1~4*1 (任意に設定可能)

MELSEC-LシリーズCPU (マスタ・ローカル機能内蔵)

L26CPU-BT (シンク出カタイプ) L26CPU-PBT (ソース出カタイプ)

CC-Link V2



入出力占有点数 : 32点
占有局数 (ローカル局時) : 1~4*1 (任意に設定可能)

MELSEC-Lシリーズ用

LJ61BT11

CC-Link V2



入出力占有点数 : 32点
占有局数 (ローカル局時) : 1~4*1 (任意に設定可能)

MELSEC-FXシリーズ用

FX3U-16CCL-M

CC-Link V2



入出力占有点数: 8点
マスタ局機能のみ

*1 ローカル局時の占有局数はGX Works3, GX Works2, GX Developerのパラメータで設定します。
*2 マスタ局で使用の場合は、リモートI/O点数が加算されます。