


交換部品



スイッチキット品番

CKZT-S040 **T**

チューブ内径

近接スイッチ

T	TURCK
P	P&F

※スイッチキットには、スイッチホルダ、近接スイッチ、取付金具類が含まれています。

トップカバーキット品番

ゴムカバー

CKZT-T040

チューブ内径

メタルカバー

CKZ40-53-1041T-R

※トップカバーキットにはトップカバー、取付金具類が含まれています。

アーム開度変更キット

CKZT- **040**

キット種類

B	ストツパボルトキット
D	ドグキット
K	B, Dのセット

チューブ内径

アーム開度

H	30°
G	45°
F	60°
E	75°
D	90°
C	105°
B	120°
A	135°

※ストツパボルトキットには、ストツパボルト、取付金具類が含まれています。
 ※ドグキットには、ドグ、取付金具類が含まれています。

※アーム開度変更手順、トップカバーの交換につきましては、P.35をご参照ください。