

## フラット 鋳金ハンマー

PAT.




- 打撃物にヘコみやキズが付きにくいです。
- 材質 機械構造用炭素鋼S53C
- 焼入硬度 HRC 50°~55°
- 木柄 含水率14%以下の良質の樫を使用。




ケース入

### 回転機構




打撃時にヘッドが回転することにより、周辺の金属組織を回転面内に引込み、伸びを吸収します。

### 首振機構



ヘッドが首振機構になっていますので打撃のブレを吸収し、打撃面の角によるヘコミを防ぎます。


### 緩衝機構



内部の制震ゴムが過度の衝撃を吸収するので、従来ハンマーのように打撃部がヘコまず、打痕が付きません。




フラット鋳金ハンマー



従来のハンマー

## フラット 鋳金ハンマー 交換用 制震ゴム



品番	適用	色	1本分入数(個)	JANコード 4963360	標準価格(円)
FB-03GP	#1/4	青	1	330926	4,055
FB-05GP	#1/2	緑	2	330902	4,495
FB-07GP	#3/4	紫	2	330919	4,950
FB-10GP	#1	黄	2	330933	5,400
FB-15GP	#1 1/2	赤	3	330940	5,850


※1本分入数の制震ゴムとピンのセットです。

### ⚠ 使用上の注意


フラット鋳金ハンマーは使用していくうちに内部の制震ゴムが劣化して、ヘッド部にガタが出てきます。  
ガタがある状態で打撃しますと、ヘッドのフレ・欠けが起こる恐れがありますので制震ゴムを交換してください。  
また当社でも交換を承っておりますので、お問合せください。

## 制震ゴムの交換方法


交換時期: ゴムの吸収力が低下し、ヘッドがガタついてきたとき。



1 接続部カバーの切れ目を、刻印と一直線になる位置へ回します。



2 スナップリングプライヤーを使用してカバーを広げます。  
※隙間2mmに入るプライヤーを使用してください。



3 カバーを広げたまま柄の方向に移動させます。



4 ピンを押し抜くと、ヘッドと制震ゴムが取りはずせます。

- ※取付は逆の手順で行ってください。その時、ピンにグリスを塗布してください。
- ※制震ゴムの交換は当社でも承ります。

### ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋳金用
- 建築土木用
- パール
- 電気工事用
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

### 荷締機

- ラッシングベルト
- タイロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- ロープラチェット

### 吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リングシャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モック・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ

### キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪